

■三脚使用時の注意とお願い。

●三脚のご購入に付いて

本体に三脚とブラケットは付属していません。弊社別売品をご購入いただくか、お客さまで、ご用意下さい。（お客様でご用意頂く場合ブラケットのみ指定して下さい。）

●三脚のご購入時のご注意

使用可能三脚は 搭載重量「3kg以上」 雲台の取付ネジ「U1/4」の三脚をご購入頂くか、弊社推奨品（下記）をご購入下さい。

●推奨品に付いて

下記三脚は弊社で荷重テスト等を行ない問題無いと判断した製品です。購入時の参考に、して下さい。（メーカー承認済み）

機種名	メーカー	定価（参考）
スリック エイブル 300FX	S L I K（スリック）	¥19,800
スリック フロ 200DX-LE	S L I K（スリック）	¥18,800
スリック マスター 3	S L I K（スリック）	¥38,700
スリック グラントマスタースポーツ 2	S L I K（スリック）	¥42,900

※購入の際は量販店及び、発売元「株式会社 ケンコー・トキナー」様に御問合せ下さい。

●三脚使用時のご注意

強風時の使用は転倒等の可能性が有ります。安全に使用頂く為転倒防止の対策を行って下さい。（三脚の脚を固定する。 重心を低くする）など

●自己責任に付いてのお願い

三脚使用時の事故（けが 物損）等またその他のどのような場合においても、当社及び三脚メーカーは責任を負いません、あらかじめご了承頂き、自己責任にて、ご使用下さい。