

## ■スイッチ操作と表示

- 電源スイッチをオンにします。(ハ-LEDA/Bが交互に点滅します。)
- START/ENDスイッチで試合開始、先行のR/合計得点に(0)が表示で試合スタートになります。
- COUNTスイッチでカウントを加算します。(加算時2~3回点滅)  
1~9イニングの最大表示は19点となりますが、  
19点以降もR/合計得点は加算されます。  
R/合計得点の最大表示は99点までとなります。  
(得点が10点以上の場合、左上に赤色のLEDが点灯します。)
- A/Bスイッチで先攻/後攻 ハ-LEDのA/Bが切替できます。
- BACKスイッチ(1秒以上) 1つ前の状態を表示します。
- 延長試合の場合、A/Bスイッチ(約2秒)を長押しして下さい  
10回の得点を1イニングに表示します。  
その他の表示は空白になります。(R表示は除く)  
最高で18回まで表示可能です。
- 試合終了はSTART/ENDスイッチ(1秒以上)を長押しして下さい。
- ハ-LEDがA/B同時点滅し、勝者R/合計得点の表示が点滅します。  
6回裏、9回裏、コールド時などの裏で攻撃が無い場合は  
H表示が点灯します。

★仕様は予告無く変更する場合があります。

