


操作パネル



①	上下段切替スイッチ
②	カウントUP, DOWN切替スイッチ
③	カウントボタン
④	有線カウントケーブル用φ3.5mmミニジャック
⑤	リセットボタン
⑥	電源コネクタ1 USBコネクタ/タイプC
⑦	電源コネクタ2 2.1mm標準DCジャック
⑧	電源スイッチ