



雷サージの影響を抑える為
アースを結線して下さい。

※アンテナ部取付け詳細

※注 背面視図

ユニット内に漏電ブレーカ及び安全ブレーカ等は付いていません。
電源供給元に取り付けをお願いします。

※注 アンテナケーブルは長さ150mmです。制御ユニットとアンテナの距離に注意して下さい。
アンテナは本体に取付け後モジュールのコネクタに接続して下さい。

	日付 11/05/06	尺度	型式 LK-250B/H	図名 結線参考図
	株式会社 リンク	承認 筒井	検図 川畑	製図 川畑
			図番 LNK1105-A01	頁